

УВАГА!

Перед використанням пристрою прочитайте всі рекомендації з Посібника користувача та дотримуйтеся основних запобіжних заходів.

1. Заряджайте пристрій лише генераторами інверторного типу.
2. Не вмикайте на вихідні розетки (AC 230V) обладнання навантаженням понад 1500W.
3. Не використовуйте зарядну станцію як пуско-зарядний пристрій.
4. Не використовуйте і не залишайте зарядну станцію поблизу вогню.
5. Не кладіть зарядну станцію у воду чи вогнище.
6. Не піддавайте пристрій дії відкритого полум'я або температури понад 60 °C.
7. Не розбирайте та не вживайте в їжу. Містить токсичні матеріали.

Не розбирайте, не змінюйте і не ремонтуйте самостійно ваш пристрій –
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ.

ВАЖЛИВО

1. Використовуйте ЗС (зарядну станцію) у температурному проміжку від -20 °C до +45 °C та за відносної вологості 55 ± 20 %.
2. Під час використання тримайте ЗС подалі від джерел тепла. Для заряджання використовуйте лише генератори інверторного типу. Не заряджайте ЗС більше 24 годин поспіль.
3. Не розбирайте зарядну станцію самостійно. Бережіть її від вологи, щоб уникнути короткого замикання.
4. Якщо ЗС не використовується протягом тривалого часу, зберігайте її в безпечному місці. Переведіть батарею в напівзаряджений стан (розрядіть до 50 %). Не обгортайте її струмопровідним матеріалом, щоб уникнути небезпеки прямого контакту з металевими матеріалами. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці.
5. Не використовуйте зарядну станцію під прямими сонячними променями, щоб уникнути нагрівання, деформації та зниження продуктивності й довговічності.
6. ЗС зі схемою захисту допоможе уникнути різних нещасних випадків. Не використовуйте батареї в електростатичному полі, високий тиск та електростатика легко пошкодять пристрій, що спричинить екстремальний стан батареї, її нагрівання, деформацію, задимлення або займання.
7. Якщо під час першого використання ви помітили будь-яку незвичну ситуацію, наприклад задимлення або запах, припиніть використання та зверніться до офіційного сервісного центру.
8. Запобіжник (15) – спрацює при великому споживанні на вході. При спрацюванні кнопка піднімається вгору. Якщо при натисканні вона повторно спрацює, більше не включати - необхідно звернутися до СЦ.
9. Залежно від умов експлуатації, вентиляційні отвори (16) підлягають регламентній чистки не менше одного разу за 6 місяців.

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Використовуйте пристрій за призначенням.

Чітко дотримуйтеся зазначених вище рекомендацій і правил електротехнічної безпеки. Гарантійний термін пристрою становить **12 місяців** з дня продажу.

Серійний номер

Дата продажу

30.07.2024

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Зарядні станції з монітором для операторів дронів та БПЛА

GURKIT M6013

GURKIT

СКЛАДОВІ ПРИСТРОЮ



1. Кнопка ВКЛ./ВИМК. (POWER&USB) пристрою
2. Кнопка ВКЛ./ВИМК. роз'ємів DC, VIDEO
3. Кнопки блоку керування монітором
4. Кнопка активації Виходу AC
- 5-6. Виходи змінного струму на 230V ×2 од.
7. Роз'єм USB Type-A: QC3.0 18W ×4 од.
8. Роз'єм USB Type-C: PD100W ×2 од.
9. Роз'єм USB Type-A (вхід для перегляду мультимедіа файлів)
10. Вхід відеосигналу через роз'єм стандарту RCA / HDMI / VGA
Для підключення зовнішнього відео сигналу
11. Вхідний роз'єм живлення пристрою AC/IN 230V
12. Екран індикації стану пристрою
13. Інтерфейсне сигнальне з'єднання між зарядною станцією (ЗС) та монітором
14. LED-монітор: 18.5"
15. Запобіжник (Захист від перенавантаження)
16. Вентиляція
17. **Увага!** З метою запобігання демаскуванню модуль WiFi & BT-IOT деактивовано.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Натисніть кнопку **(1)** (ВКЛ./ВИМК. (POWER&USB))
2. Натисніть кнопку DC **(2)** (Активує DC виходи 12V та подачу живлення на блок керування монітором)
3. За потреби для вимикання монітору натисніть кнопку POWER на панелі блоку керування монітором **(3)**
4. Для перегляду зображень та мультимедіа файлів на моніторі натисніть MENU на панелі блоку керування монітором та оберіть джерело сигналу RCA(AV) / HDMI/VGA/ USB (USB вхід використовується для перегляду мультимедіа файлів у форматі MP3, MPEG-4, JPEG, TXT із зовнішнього джерела).
5. За потреби включіть виходи AC **(5),(6)** натиснувши на кнопку **(4)***.
6. За потреби включіть виходи USB&PD **(7),(8)** повторно коротко натисніть на кнопку **(1)***

* активація портів ЗС супроводжується: звуковим сигналом**, підсвіткою на кнопці (ВКЛ./ВИМК.) та відображенням піктограми на «Екрані індикації стану пристрою» **(12)**

Звукові повідомлення

1. Сигнал про низький рівень заряду батареї: 10 (десять) звукових сигналів, коли рівень заряду менше 5 %.
2. Сигнал про критично низький рівень заряду батареї: коли рівень заряду 0 %, лунає безперервний сигнал 2 хвилини, а потім пристрій остаточно вимикається.
3. Повідомлення про критично високу температуру в середині пристрою:
 - температура вище 50° C – вимикаються виходи постійного та змінного струму;
 - температура нижче 50° C – можливе відновлення використання (на екрані відображається: захист від високої температури розрядження / заряджання).
4. Захист від перевантаження: коли потужність перевищує 1500W, через 1 секунду спрацює захист (на екрані відображається: захист від перевантаження напруги)

За потреби можна ВКЛ./ВИМК. звуковий сигнал активації портів та сервісних сповіщень зарядної станції звернувшись до сервісного центру Megatrade.

Опис функції режиму очікування

ЗС без підключеного навантаження перейде в режим економної роботи через 4 год. Порти AC/DC вимкнуться від живлення. Щоб продовжити користування пристроєм, натисніть кнопку живлення.

ПАРАМЕТРИ ПРИСТРОЮ: GURKit M6013

Ємність	1280Wh
Тип батареї	LiFePo4
Розмір дисплея	Full HD IPS 18.5"
Вхід змінного струму	1100W (230V)
Виходи USB Type-A	2× 18W (QC3.0) (5V-12V)
Вихід USB Type-C	1× 100W
Виходи змінного струму	2× 230V / 50 Hz , максимально 1500W Чиста синусоїда.
Індикатор	LED-екран для відображення параметрів пристрою
Матеріал кейсу	ABS пластик
Розмір \ Вага	555mm×455mm×205mm \ 23,5 kg
Вхід змінного струму	1× C13-вилка Schuko (1100W)
Гарантійний термін	12 місяців



+380 44 585 67 75
info@dptrade.com.ua
www.dptrade.com.ua



+380 44 585-0-911
service@megatrade.ua
www.service.megatrade.ua